

技工エンジン（SAESHIN）互換表

一式商品コード	商品名	ハンドピース	ハンドピースコード	レンチ（着脱工具）	カーボンブラシ	コレットチャック	フットスイッチ
107893	ローター 1 5 0	44001 F100 II P（共通）	08163 CORD ASSY	110770 レンチセット（共通）	カーボンレス	08139 COLLET CHUCK	108842 フットスイッチ
6170	フォルテ 4 0 0 P						
108625	ローター B 1 3 5	300482 H400(共通)	33377 CORD ASSY	08207 レンチセット（共通）	33372 カーボンブラシPair（共通）	301764 COLLT CHUCK（共通）	123807：フットスイッチ
48629	ストロング 2 0 7 新						04962 フットスイッチ
終売	ストロング 2 0 7 旧	—		33349：COLLET CHUCK			
107891	クロスエッジ B 3 5 0	301909 H350		35921：着脱工具		301764 COLLT CHUCK（共通）	123807 フットスイッチ
107892	ローター B 1 1 0	301910 H180(共通)	111850 CORD ASSY	110770 レンチセット（共通）	カーボンレス		108842：フットスイッチ
107894	ローター エリート						126929：フットスイッチ

商品コード：部品名